acr-b040/b080

嵌入式录音系统

安装操作说明书

MN20120503C

	Ξ.
H	氺

[1] 系统安装说明 1-1.系统背面图标及连接 1 1-2.系统正面图标及指示灯 1 [2] 系统操作说明 2 2-1.登入系统 2 2-2.回路状态 2 2-3.设定 IP 地址 3 2-4.下载工具程序 3 2-5.时段录音查询 4 2-6.回路录音查询 6 2-7.高级查询 6 2-7.高级查询 7 2-9.设定系统时间 7 2-9.设定系统时间 7 2-10.用户管理 8

[1] 系统安装说明

1-1. 系统背面图标及连接



12V 0.5A: 电源端口,连接 DC12V 电源变压器.

1~8: RJ-11 端口,连接模拟电话线路.

LAN: RJ-45 端口,连接局域网络或计算机.

Reset: 清除设定,恢复出厂默认值.

系统出厂预设 IP 地址为 192.168.0.190,若与连接的局域网络不同网段时,可将 LAN 先连接至一部计算机, 设定该计算机的 IP 地址为 192.168.0.xxx,再由该计算机的浏览器地址输入 http://192.168.0.190 登入系统后, 更改设定新的 IP 地址,再将 LAN 连接至局域网络!

1-2. 系统正面图标及指示灯



LED	灯号	描述
POWER	亮	电源指示灯(使用中)
ACT	亮	LAN 埠有连接上
	暗	LAN 埠没有连接上
	闪烁	LAN 端口有数据传输中
100M	亮	LAN 端口已经连接上 100Mbps 的装置上
	暗	LAN 端口已经连接上 10Mbps 的装置上
1~8	亮	录音回路使用中
	闪烁	录音回路断线中

[2] 系统操作说明

2-1. 登入系统 (建议分辨率 1280 * 768 以上)

由局域网络的另一部计算机开启 IE 浏览器程序,输入录音系统的 IP 地址,显示登入系统 WEB 页面:

电话录音系统	VII 724994
帐号: 密码: Login	

账号: admin (默认值) 密码: admin (默认值)

2-2. 回路状态

登入成功后显示回路状态 WEB 页面:

通道状态						
通道	线路号码	状态	号码	通话时长		
1	801	呼出	864917770	0:00:07		
2	802	空闲				
3	803	悬空				
4	804	悬空				
5	805	悬空				
6	806	悬空				
7	807	悬空				
8	808	悬空				

2-3. 设定 IP 地址

点击菜单\系统管理\设定 IP 地址,显示 WEB 页面:

IP 地址:	192	168	. 0	190
Web 端口:	80			
网络掩码:	255	255	. 255	0
网关地址:	192	168	. 0	1

2-4. 下载工具程序

点击菜单\系统管理\下载工具程序,显示 WEB 页面:

点击 DOWNLOAD 下载 G.729 音频译码器并安装至您的计算机后,才可由 WEB 接口播放录音!

	下载工具软件	
G.729 音頻解码器	*	
	+ DOWNLOAD	
FireFox 浏 览器		

2-5. 时段录音查询

点击菜单\录音查询\时段录音查询,显示 WEB 页面:

2012年2月24日							
通道	线路号码	录音总数	呼出	呼入	未接	详情	
1	801	25	15	10	7	<u>详情</u>	
2	802	5	2	3		详情	
3	803						
4	804						
5	805						
6	806						
7	807						
8	808						

●单日查询:查询某一日期的录音数据●时段查询:查询某一日期范围的录音数据

点击"详细"后显示查询结果 WEB 页面:

电话录音系统 × 电话录音系统 ×						×\•			000
							<i>10</i>		12262 624F BR 1228R
-	师号	-	线路号 吗	奥型	BRRTR	电 16966	开始时间	结束时间	284K
	30	-1	801	可出	*H	864917770	2012-02-24 15:06:46	2012-02-34 15:07:12	0.00.26
	29	1	801	呼出	4.15	864917770	2012-02-24 15:06:35	2012-02-24 15:06:46	0.00.11
	28	(1	801	呼出	4 HL	8549177700	2012-02-24 15:06:24	2012-02-34 15:06:33	0.00.09
	- 27	3	801	保護			2012-02-24 14:58:45	2012-02-24 14:58:52	0.00.07
	26	-4	805	阿田	4H	8076088926288	2012-02-24 14:55:37	2912-02-24 14:55:56	0:00:19
	25	1	800	可出	4·H5	8076088926288	2012-02-24 14:54:31	2012-02-24 14:54:45	0.00.14
	24	4	800	野田	4 H	8076088926288	2012-02-24 14:53:50	2012-02-24 14:54:31	0:00.41
	23	1	800	野田	4.12	8076088926288	2012-02-24 14:51:34	2012-02-24 14:52:26	0.00.52
	22	1	800	可出	418	076088926288	2012-02-24 14:51:22	2012-02-24 14:51:30	0.00.08
	-21	1	800.	未接			2012-02-24 14:50:53	2012-02-24 14:51:02	0:00:07
	20	1	801	카리		8076088926288	2012-02-24 14:46:35	2012-02-24 14:46:48	0.0013
	19	1	801	73	*H	8076088926288	2012-02-24 14:44:35	2012-02-24 14:44:45	0.00.10
	16	1	800	可注	4.85	8075325190118	2012-02-24 14:28:48	2012-02-24 14:32:22	0.03.34
	- 14	.1	801.	呼入	4.15		2012-02-24 13:59:42	2012-02-24 13:59:49	0.00.07
	12	1	801	未調	1		2012-02-24 13:52:13	2012-02-24 13:52:24	0.0011
	11	1	801	(#.1E			2012-02-24 13:51:58	2012-02-24 13:52:03	0.00.07
	10	1	801.	明治	4 H	291	2012-02-24 17:43:48	2012-02-24 13:44:03	0.00.13
	9	4	801	可当	4·H	8134825	2012-02-24 13:43:37	2012-02-34 13:43:45	0.00.09



点击播放及下载显示 WEB 页面播放录音

电话求音系统	电话求音系统 Nttp://192.168.0.19.
0	
下载	OUT-20120224 150646 CH01-864917770.wav
序号	30
通道	1
线路号码	801
类型	呼出
开始时间	Fri Feb 24 15:06:46 2012
结束时间	Fri Feb 24 15:07:12 2012
录音时长	0:00:26

🖸 切换浏览模式 🔂 💷 🖉 😓 下载 🕶 🖆

点击下载录音显示 WEB 页面:



启动 Windows Media Play 播放录音,选择档案\另存媒体,可下载储存录音档!

2-6. 回路录音查询

点击菜单\录音查询\回路录音查询,显示 WEB 页面:

通道录音查询							
通道	线路号码	录音总数	呼出	呼入	未接	详情	
1	801	25	15	10	7	详情	
2	802	5	2	3		详情	
3	803					详情	
4	804					详情	
5	805					详情	
6	806					详情	
7	807					详情	
8	808					详悟	

点击"详细"后显示查询该回路的录音资料 WEB 页面!(如 2-5 查询结果页面)

2-7. 高级查询

点击菜单\录音查询\高级查询,显示 WEB 页面:

	高级查询
□ 指定通道	不指定通道则表示选择全部通道。
厂 指定线路号码	不指定线路号码则表示选择全部线路号码。
▶ 指定日期范围	ゆ今天 の本周 の本月 の日期范围
厂 指定时间范围	不指定时间范围则表示选择全部时间。
厂 指定通话类型	不指定通话类型则表示选择全部类型。
□ 指定电话号码	不指定电话号码则表示选择所有电话号码。
	执行查询

勾选欲查询的条件后,点击"执行查询"显示欲查询的录音数据 WEB 页面! (如 2-5 查询结果页面)

2-8. 设定录音参数

点击菜单\录音设定\设置录音参数,显示 WEB 页面:

		设置录音参数	
参数名称	参数值	默认参数	说明
最短录音时间(秒)	5	5	小于指定时长的录音将被删除
最长录音时间(秒)	4:00:00	4:00:00	最长 99 小时
"存储空间不足"的处理方式	循环录音	✔ 循环录音	
录音激活方式	电压激活	✔ 电压激活	电压激活适用于模拟电话录音,声音激活适用于话筒录音或对讲机 录音
		电压激活参数	
呼出号码收集时间间隔(秒)	7	7	4 - 20 秒
来电去除前缀			
去电去除前缀			
来话起始录音时机	摘机	✓ 摘机	
主叫类型	自动	✓ 自动	
录音方向		✔ 双向录音	允许录音的呼叫方向

最短录音时间:设定每通录音的最短持续时间必须大于指定时间才可储存录音数据.

最长录音时间:设定每通录音的最长持续时间.

去电号码侦测时间间隔:设定侦测去电号码的码间间隔时间,提供储存及显示实际的去电号码. 删除来电前缀:删除客户来电号码的前缀如国码或区码,提供储存及显示实际的客户电话号码. 删除去电前缀:删除拨出去电号码的前缀如国码或区码,提供储存及显示实际的拨出电话号码. 储存空间不足的通知方式: 当储存空间不足时选择 循环录音(建议) 或 停止录音. 来电开始录音时机: 选择来电"通话"时开始录音或来电"振铃"时开始录音. 主叫类型: 选择主叫来电号码的侦测类型"自动"或"FSK"或"DTMF". 点击"设定"后储存设定的参数.

2-9. 设定系统时间

点击菜单\系统管理\设置系统时间,显示 WEB 页面:

☞ 同步本机时间	2012年2月24日 15:50:46	
○ 手工设置时间	日期: 2012-02-24 时间: 15:50:09 时区: 8 [-12, 12]	

●同步本机时间:设定录音系统的时间与本机计算机的时间同步.●手动设定时间:手动设定录音系统的时间.

2-10. 用户管理

点击菜单\用户管理\用户管理,显示 WEB 页面:

用户管理										
用户名	用户权服							おから開	构计家们	副除田白
	用户管理	系统管理	设置录音参数	录音查询	录音删除	回放和下载	实时监听	形以化化	形以出吗	副际用厂
admin	~	~	~	~	~	~	~		修改密码	
	uite I	un s	A.		AF			74 - A		增加新用户

点击"更改密码"可更改新密码.

点击"增加新用户"显示 WEB 页面:

	增加新用户	
	基本信息	
用户名		
密码		
密码确认		
	用户权限	
▶ 用户管理	增加新用户、修改用户权限和删除用户。	
▶ 系统管理	修改 IP 地址、修改系统时钟和恢复出厂设置。	
□ 设置录音参数	设置回路电压门限值、录音时间长度、线路号码、电话号码前导码。	
▶ 录音查询	查询录音历史记录。	
▶ 录音删除	删除录音记录。	
「回放和下载	回放和下载录音文件。	
▶ 实时监听	实时监听通话内容。	
		提交

输入新用户名、密码及勾选允许操作的权限 点击"提交"储存设定数据